

COMANDI UTILI DI AUTOCAD PER LA STESURA DI UN PIANO

ATTDIA – Settando l'attributo a "1" permette di vedere il box delle quantità.

_BPOLY - Permette di generare un poligono chiuso da un insieme di linee chiuse